

ELECTRO HARMONIX SwitchBlade+



electro-harmonix

Cod.Art. : 22253

SELETTORE DI CANALI PASSIVO AVANZATO

Lo SwitchBlade Plus offre una soluzione conveniente per le esigenze di switching di un musicista. Instrada il segnale di uscita ad A o B, oppure lo invia ad entrambi i canali contemporaneamente. Si possono collegare un accordatore o degli effetti a pedale alla uscita tuner dedicata.

Caratteristiche principali

- A / B Footswitch (LED): Questo interruttore indirizza il segnale di ingresso ad OUT A (LED rosso) o OUT B (LED verde)
- A + B Footswitch (LED): Questo interruttore indirizza il segnale di ingresso ad entrambi OUT A e OUT B. Quando A + B è impegnato (LED rosso), il footswitch A / B non ha alcun effetto sul percorso del segnale
- INPUT: Collegate l'uscita del vostro strumento o un altro effetto a pedale
- TUNER: Collegate questo jack all'ingresso di un accordatore o ad un altro effetto a pedale. Questa presa è cablata alla presa INPUT e fornisce un'uscita diretta indipendentemente dallo stato della macchina
- OUT A: Collegate questo jack all'ingresso di un amplificatore o l'ingresso di un altro effetto a pedale. A seconda dello stato dei controlli A / B e A + B, questa presa fornirà in uscita il segnale di ingresso diretto o nessun segnale. Quando il LED A / B è rosso o il LED A + B è acceso viene selezionata OUT A
- OUT B: Collegate questo jack all'ingresso di un amplificatore o ad un altro effetto a pedale. A seconda dello stato

ELECTRO HARMONIX SwitchBlade+

dei controlli A / B e A + B, questa presa fornirà in uscita il segnale diretto in ingresso o nessun segnale. Quando il LED A / B è verde o il LED A + B è acceso, viene selezionata OUT B

- SwitchBlade+, essendo completamente passivo, può funzionare anche senza batteria. In questo caso i LED non funzioneranno

- Dimensioni: 65 x H57 x 110 mm

- Peso:

Prezzo : €58,00 IVA inclusa (€47,54 esclusa IVA)
