

ELECTRO HARMONIX Triple Foot Controller



electro-harmonix

Cod.Art. : 101316

FOOT CONTROLLER A 3 PULSANTI

Electro-Harmonix ha svelato il Triple Foot Controller, un prodotto utile che offre ai musicisti il controllo remoto delle funzioni di altri pedali che hanno un jack per un controllo esterno. A seconda del pedale a cui è collegato, il Triple Foot Controller può controllare attività come l'impostazione del tap tempo, la commutazione tra i programmi, la selezione della modalità e altro. L'ingombro compatto del Triple Foot Controller consente di risparmiare spazio, mentre la sua costruzione in metallo offre una grande durata. Il pedale è facile da usare e funziona con i pedali Electro-Harmonix e con quelli fabbricati da altri produttori. E' un'ottima alternativa a prodotti come il foot switch Digitech FS3X, il multi switch Strymon e il pedale TC Helicon Switch-3.

Caratteristiche

- Comando a pedale a 3 pulsanti per pedali dotati di jack per un controllo pedale esterno
- Scorri i programmi, imposta i tap tempo ed altre funzioni del pedale
- Compatibile con i pedali EHX, inclusi 720 Looper, Grand Canyon Delay & Looper, Mod Rex, Superego + Synth Engine e Super Pulsar
- Compatibile con numerosi pedali non EHX
- Costruzione ultra resistente
- Ingombro compatto adatto alla pedaliera
- Viene fornito con un cavo TRS
- Dimensioni: (W)70 x (D)114 x (H)51 mm
- Peso: 352 g

Prezzo : €45,00 IVA inclusa (€36,89 esclusa IVA)

Effetti per Chitarra > Pedali Switch per Chitarra

ELECTRO HARMONIX Triple Foot Controller
