

MOOER Soul Shiver - Multi Modulation Pedal



MOOER

Cod.Art. : 51337

EFFETTO CHORUS / VIBRATO / LESLIE A PEDALE
PER CHITARRA

Classico suono anni '60 che ti porterà in un viaggio psichedelico retrò. Dotato di tre modalità effetto: Chorus, Vibrato, Rotary.

Caratteristiche
principali

- Pedale dedicato alle sonorità retrò e psichedeliche degli anni '60, con tre tipi di effetti a disposizione
- Chorus: Effetto di chorus analogico, dalla sonorità calda e psichedelica
- Vibrato: Effetto dal grande range di ampiezza del vibrato
- Rotary: Simula in maniera realistica l'effetto Leslie, portando una sonorità tridimensionale
- Controlli: Volume, Intense, Speed, Mode Switch
- Dimensioni Ultra-Compatte
- Chassis completamente in metallo
- Alimentazione: DC 9V (Alimentatore non incluso)
- Assorbimento: 128mA
- True Bypass
- Dimensioni: 93 x 42mm x H52mm
- Peso: 150g
- N.B. Alimentatore NON incluso

Prezzo : €69,00 IVA inclusa (€56,56 esclusa IVA)