

SOURCE AUDIO Soleman MIDI Foot Controller



Cod.Art. : 61089

PEDALIERA MIDI PROGRAMMABILE PER EFFETTI

Il Soleman di Source Audio è un versatile controller hardware e software MIDI, altamente configurabile, alloggiato in un telaio compatto e resistente. Ha due uscite MIDI hardware, che permettono di interfacciarsi con qualsiasi hardware conforme allo standard MIDI. Ha anche una interfaccia USB-MIDI per il controllo diretto di software MIDI-compatibile come DAW (Digital Audio Workstation), strumenti virtuali, sintetizzatori o plugin VST. I quattro footswitch scorrono le scene, lanciano i singoli messaggi MIDI, passano attraverso scalette, o attivano le macro MIDI estremamente personalizzabili. Una porta per switch esterno permette a due pedali aggiuntivi di rendere la navigazione più comoda. In modalità Scene, il Soleman scorre i programmi in ordine sequenziale e invia i messaggi Program Change, messaggi Note On, o Macro. I messaggi di Program Change sono abilitati di default. Questa è la modalità di funzionamento più semplice e corrisponde al funzionamento della maggior parte dei controller MIDI di base. Questa modalità funziona molto bene con il Neuro Hub di Source Audio, come modo per richiamare le scene. Queste ultime sono fondamentalmente un modo per memorizzare le informazioni di preset per più effetti a pedale nello stesso sistema, con il vantaggio di salvare e richiamare tutti i preset contemporaneamente con un singolo messaggio Program Change. La Modalità List è simile alla modalità Scene in vari modi: le scene possono essere selezionate utilizzando i footswitch Previous e Next, e ogni scena invierà (per impostazione predefinita) un corrispondente messaggio MIDI Program Change. Il vantaggio della modalità List è che l'utente ha il controllo

SOURCE AUDIO Soleman MIDI Foot Controller

dell'ordine delle scene. Gli utenti possono creare fino a 64 liste personalizzate, ciascuna contenente fino a 90 scene. Panel Mode è invece la modalità di funzionamento più potente e flessibile della Soleman. In modalità Panel, ciascun footswitch è in grado di inviare un messaggio MIDI completamente personalizzabile (o gruppo di più messaggi MIDI) così come un messaggio MIDI differente (o gruppo di più messaggi MIDI) quando viene disattivato. Questo consente all'utente di creare una superficie di controllo altamente personalizzato per il proprio specifico utilizzo.

Caratteristiche principali

- Controller MIDI versatile, altamente configurabile contenuto in un housing compatto e resistente
- 4 Footswitch - Utilizza i pedali per scorrere i preset ("scene"), lancia i singoli messaggi MIDI, scorri le scalette o attiva macro MIDI
- Modalità Scene - Scorri tutte le 128 scene del Soleman in ordine con i footswitch
- Modalità List - Organizza le scene in qualsiasi ordine e scorrele in sequenza. Soleman memorizza fino a 64 liste, ciascuna contenente fino a 90 scene
- Modalità Panel - Memorizza fino a 64 "Pannelli". All'interno di ogni pannello, assegna funzioni specifiche a ciascuno dei 4 footswitch come Program Change, Continuous Controller, e messaggi Note On/Off. Oppure assegna comandi multipli ad un singolo pedale con messaggi macro
- Preset ("Scene") Naming - Crea nomi personalizzati per le singole scene. I nomi sono facilmente leggibili sul palco tramite display LCD ad alto contrasto
- Dimensioni: 267 x 95 x 70mm
- Peso: 1kg

Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)