

## NEKTAR Panorama T4



nektar

Cod.Art. : 75998

### TASTIERA CONTROLLER MIDI 49 TASTI

Il nome Nektar è sinonimo di controllo profondo di DAW e di strumenti virtuali, e la tastiera del controller MIDI Panorama T4 porta il concetto ad un livello superiore, offrendo un livello di controllo senza precedenti su plug-in, mixer e controlli di trasporto in qualsiasi DAW compatibile VST/AU. Il tuo mouse raccoglierà polvere mentre navighi e carichi patch e ti occupi dei parametri direttamente dal tuo T4, il suo display a LED Instant Feedback ti tiene aggiornato sullo stato di ogni cosa. Utilizza le mappe incluse o crearne di tue per controllare i plug-in dello strumento. Esplora potenti strumenti di esecuzione come le funzioni chord, hold e note repeat. Assapora la sensazione setosa del deck key di seconda generazione con aftertouch e cinque curve di velocità, la reattività dei suoi performance pad a LED colorati sensibili alla pressione, la fluidità dei nove fader e otto encoder e il clic dei suoi otto pulsanti LED assegnabili. Il Nektar T4 è il tuo centro di comando per la produzione musicale. Se sei un tastierista, sei già un finger drummer- il che significa che apprezzerai gli otto grandi performance pad sensibili alla pressione del Panorama T4. Un veicolo ideale per la creazione di beat, i pad del T4 sono estremamente espressivi. Attivati a una soglia molto bassa, cattureranno perfettamente ghost-note e flam. Puoi anche calibrare ciascun pad singolarmente per performance ottimali. Per l'uso come trigger MIDI o come pulsanti di commutazione, i pad possono essere assegnati a qualsiasi numero di note MIDI o messaggi MIDI di control change (CC). E assegnare i suoni è facile. Basta attivare Pad Learn, selezionare un pad, suonare una nota o un suono di batteria sulla tastiera ed il gioco è fatto. Il pulsante Pad Bank a sinistra dei pad dà accesso ad altri otto pad, per un totale di 16 per pad map. Otto mappe pad sono sempre disponibili per il richiamo istantaneo.

## NEKTAR Panorama T4

### Caratteristiche

- Tastiera synth-action di seconda generazione a 49 note
- Velocity e aftertouch sensitive
- 4 curve di velocità più 1 fissa (regolabile)
- Pitch-bend, modulation wheel
- Pulsanti di spostamento di ottava
- Pulsanti key repeat e pad repeat
- 9 Fader x 30mm
- 8 Pulsanti LED assegnabili
- 8 Encoder assegnabili
- 4 Pulsanti di navigazione più Shift per altri 4 compiti
- 6 Pulsanti di trasporto LED
- 10 Preset configurabili dall'utente
- Pulsanti Mixer, Instrument, Multi e Internal Mode
- 8 Performance Pad a LED sensibili alla velocità e alla pressione
- 5 Curve di velocità dei pad più fissa (regolabile)
- Pulsante Pad Bank per l'accesso a 8 pad aggiuntivi
- Display LCD da 128 x 64 pixel con contrasto regolabile
- Ingresso footswitch TS da 1/4" (assegnabile via MIDI)
- Ingresso pedale di espressione 1/4" (assegnabile via MIDI)
- Presa MIDI Out DIN a 5 pin
- USB-to-host, alimentato da bus USB
- Compatibilità USB nativa (non servono driver)
- Software DAW bitwig 8 tracce incluso
- Dimensioni: 820 x 277 x 80mm
- Peso: 6,4kg

## NEKTAR Panorama T4

Requisiti di sistema

- Requisiti di sistema Mac: OS X 10.5 o successivo
- Requisiti di sistema PC: Windows 7 SP1 o versioni successive

Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)

---